



1. W miejscach przejścia przewodami przez przegrody oddzielenia pożarowego zamontować klapy p.poż. lub wydzielić strefę przegrodami (obudować kanały) o odporności EI₃₀ np. płytami PROMAT zgodnie z obowiązującym RM. Obudowa i klapy p.poż. o odporności ogniowej przegrody przez którą przechodzi.
2. Wymiary sprawdzić na budowie przed zamówieniem i montażem urządzeń / elementów instalacji.
3. Wszystkie roboty budowlano-montażowe z zastosowaniem rozwiązań systemowych powinny być wykonane wg technologii określonej producenta danego systemu.
4. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych.
5. Obudowa i kolorystyka instalacji zgodnie z branżą architektoniczno - budowlaną.

[illegible]